Manual de Instrucciones, Listado de Servicio Técnico Autorizado, y Certificado de garantía

Active su Garantía Original

Ingrese en ***www.garantiaoficialatma.com.ar***
y participe del sorteo de importantes premios
Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.

Fabricadora de sopas
SO2010E / SO2011E

Motor: 400W
Calefactor: 800W
220-240V~ 50Hz Clase I

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y MANTENGALO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 4

INTRODUCCIÓN 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 7

ANTES DEL PRIMER USO 8

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA UNIDAD 8

PREPARACIÓN DE LOS INGREDIENTES 10

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 10

TABLA DE TIEMPOS 12

MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZA 13

ESPECIFICACIONES 13

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 13

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS 14

GARANTÍA 16

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Siga siempre estas precauciones de seguridad al utilizar este aparato para evitar lesiones personales o daños en el aparato. Este aparato debe ser utilizado sólo como se describe en el libro de instrucciones.
2. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales o calcomanías se sean retirados del aparato antes de la primera utilización.
3. Siempre inspeccione el aparato antes de su uso para detectar signos visibles de daños. No utilice si está dañada, o si el aparato se ha caído. En caso de daños o falla póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
4. En el caso de daños en el cable de alimentación deje de utilizar inmediatamente. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o Servicio técnico autorizado.
5. Durante el uso del aparato las superficies se tornaran extremadamente calientes. No toque las superficies calientes. Siempre utilice la manija de agarre.
6. Desconecte el aparato de la red cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje enfriar completamente antes de limpiar el aparato. Para desconectar, presione el botón POWER y luego retire el enchufe de la red eléctrica.
7. No utilice accesorios o complementos con este aparato que no sean los recomendados por el fabricante.
8. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua u otros líquidos.
9. Si el motor se detiene, apague y desenchufe el aparato de la red eléctrica. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
10. No deje la tapa sobre la mesa de la cocina cuando este caliente y evite el contacto entre la tapa y las superficies calientes.
11. Sólo para uso doméstico.
12. Este aparato debe ser utilizado sólo para la preparación de bebidas / alimentos tal como se describe en las instrucciones de uso
que lo acompañan. Por favor, guarde estas instrucciones para referencia futura.
13. Asegúrese siempre de que sus manos estén secas antes de quitar el enchufe de la toma de corriente. Nunca desenchufe del toma corrientes tirando del cable de alimentación.
14. Para evitar lesiones o incendios, no cubra el artefacto mientras está en uso.
15. Si este electrodoméstico se utiliza para re calentar los alimentos, también asegurar que la comida esté bien caliente antes de comer.
16. No conecte este aparato a un temporizador externo ni a un control remoto.
17. La temperatura de las superficies marcadas con este símbolo, NO TOQUE, estará muy caliente cuando el aparato está en uso, no toque estas superficies ya que podría causarle lesiones graves. Dejar enfriar completamente antes de manipular este aparato.
18. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
19. Este Aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimiento, sólo si son supervisados o instruidos acerca del uso del aparato en una forma segura y si entienden los posibles riesgos.
20. No permita que los niños jueguen con el aparato.
21. Apague el aparato y desconecte de la alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante su uso.
22. Siempre desconecte el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montar, desmontar o limpiar.
23. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
24. La máquina de sopa es sólo para ser utilizado con el soporte proporcionado.
25. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la licuadora se apague antes de sacarlo del soporte

INTRODUCCIÓN

Con la máquina de sopa ATMA podrá preparar todo tipo de sopas, salsas y batidos.
Dispone de 5 programas automáticos en los que la temperatura y el tiempo están ajustados para obtener resultados perfectos; una función para picar hielo; y dos funciones para procesar.
Use la función pulsador para procesar sin calentar. Para mezclar, puedes mantener pulsado el botón todo el tiempo que desees que mezcle el aparato, con un máximo de 3 minutos. Cuando sueltes el botón, se detendrá el mezclado.
La máquina de sopas y salsas ATMA es un aparato con una técnica muy desarrollada comandado por microprocesador y es quien le hace todo el trabajo.

Simplemente uno-dos-tres:

1. Echar los ingredientes.
2. Seleccionar el programa en el listado de menús y oprimir la tecla de inicio.
3. Esperar a que esté hecha la receta.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





1. Vaso medidor
2. Tapa
3. Bloqueo de tapa
4. Manija
5. Gatillo de destrabe
6. Niveles
   1750ml (MÁX.)
   1400 ml (MÁX. Nivel para sopa
7. Base de la jarra
8. Base de la máquina
9. Panel de control
10. Patas de goma antideslizantes
11. Muescas
12. Placa de calentamiento
13. Pestaña

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL



1. Sopa con trozos
2. Sopa crema
3. Encendido / Apagado
4. Smoothie
5. Procesar
6. Salsa
7. Hervir
8. Picar hielo
9. Pulsar

ANTES DEL PRIMER USO

1. Por favor, compruebe que todas las partes y accesorios estén completos y libres de daños.
2. Quite el embalaje de las partes completamente.
3. Limpie todas las partes como se indica en la sección "Limpieza y Mantenimiento"
4. Luego de la limpieza, verifique que todas las partes estén secas y ensámblelas.
El aparato está listo para usar.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA JARRA

1. Coloque la jarra en una mesa plana (Fig. 1)
2. Presione el seguro de la tapa como muestra la flecha, la tapa se abrirá 6-7mm hacia arriba. (Fig. 1), después de desmontarla, quite el vaso medidor y el anillo de sello de la tapa de la jarra para lavarlos. (Fig.2)
3. Coloque la jarra, sin tapa, con la boca de la misma apoyada sobre la mesa. Sostener con una mano la manija y con la otra, girar la placa de calentamiento a favor de las agujas del reloj, para desmontarla. (Fig. 3)
4. La placa de calentamiento desasociado de la jarra, se puede lavar, por favor, recuerde el filo de la cuchilla para evitar lesión. (Fig. 4)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

Instalando la jarra:
1. Coloque la jarra limpia, sin tapa, con la boca de la misma apoyada sobre la mesa. (Fig. 5)
2. Montar la placa de calentamiento en la jarra, alineando las tres pestañas de dicha placa con las tres muescas de la jarra, luego de hacerlas coincidir, gire hacia la izquierda la placa mientras sostiene la jarra desde la manija. (Fig. 6)
3. Coloque la jarra sobre la mesa plana. Tal como se muestra. (Fig. 7)
4. Coloque en posición alineada la tapa con la jarra cómo se muestra en la (Fig. 8), presione suavemente hacia abajo hasta oir un clic, lo que demuestra que la misma está lista para usarse.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Fig. 8

Monte la jarra en la base de la siguiente manera:

1. Coloque la base del aparato sobre una mesa plana y sosténgala con una mano, con la otra mano, por la manija tome la jarra con los ingredientes y de forma alineada con la base presione hacia abajo hasta oir el clic. (Fig. 9 y Fig. 10)
2. Conecte el aparato al toma de alimentación, ésta se ha encendido después de un pitido y el botón de encendido comienza a parpadear indicando que está lista para funcionar.



Fig. 9



Fig. 10

Separe las diferentes partes del aparato:

1. Desconecte el enchufe del tomacorrientes de la pared, sostenga la base con una mano y con la otra sostenga la jarra, agarrando siempre de la manija. Presione el gatillo de destrabe y tirando hacia arriba desmonte la jarra de la base. (Fig. 11 y Fig. 12)
2. Para separar la tapa de la jarra, Presione el seguro de la tapa como muestra la flecha, la tapa se abrirá 6-7mm hacia arriba, después de desmontarla, quite el vaso medidor y el anillo de sello de la tapa de la jarra. (Fig. 13)

ADVERTENCIA: El vapor se escapa alrededor de la taza de medir cuando el aparato está en el modo de calor, manipule con cuidado ya que el vapor caliente puede producir daño. Asegúrese siempre de que la tapa y la taza estén en su lugar durante el funcionamiento



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

PREPARACION DE LOS INGREDIENTES

• Para obtener mejores resultados, elija siempre productos frescos y de calidad.
• Corte todos los ingredientes en dados pequeños de entre 1.5 y 2.5 cm para facilitar la cocción y la mezcla, obteniendo así mejores resultados.
• Si desea utilizar productos congelados. Al preparar la receta, sugerimos descongelar los ingredientes antes de colocarlos dentro del aparto.
• Sugerimos introducir primero los ingredientes sólidos y luego los líquidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Botón de encendido

1. Enchufe en el tomacorriente, encienda la unidad, el timbre suena y el botón de encendido ⏻ parpadea. La máquina de sopa está encendida.
2. Cuando la máquina está encendida, presione el botón de encendido una vez más, oirá un pitido y el botón de encendido se vuelve naranja, entonces la máquina de sopa está en modo de espera.

Smoothie

1. En el modo espera, presione el botón , el timbre suena y la máquina comienza a funcionar en alta velocidad durante 120 segundos, después de que el tiempo se ha terminado, el timbre suena y el botón se apaga.
2. Presione el botón cuando la máquina de sopa esta funcionando, se oirá un pitido, el trabajo se cancelará, el botón se apaga, el botón de encendido se vuelve naranja y se pone en modo de espera.

Nota: La capacidad máxima de la jarra normal es 1750ml, Después de llenar toda la comida necesaria en la máquina de sopa, cubrir con la tapa. En el proceso de agitación, se pueden añadir más ingredientes a través de la apertura de la taza de medición.

Procesar

1. En modo de espera, presionar el botón , se oirá un pitido y la máquina comienza a funcionar lentamente durante 120 segundos, luego de cumplirse el tiempo, suena el pitido y el botón se apaga.
2. Pulse el botón cuando la máquina de sopa esta funcionando, sonará un pitido y el trabajo se cancelará, el botón se apaga, el botón de encendido se vuelve naranja colocándose en modo de espera.

NOTA: Si desea mezclar los alimentos mediante este proceso se obtendrían partículas de alimento de gran tamaño.

Picar Hielo

1. En modo espera, presione el botón , se oirá un pitido y la máquina se pondra en funcionamiento picando el hielo a alta velocidad durante 3 segundos, luego hará una pausa de 3 segundos y vuelve a picar por otros 3 segundos, repite este proceso 10 veces, después de que termine, se oirá un pitido y el botón se apaga.
2. Presione el botón cuando la máquina de sopas está en funcionamiento, se oirá un pitido y se detendrá, el boton se apagará y el botón de encendido se tornará Amarillo colocandose en el modo espera.

Pulsador
En el modo espera, Mantenga presionado el botón , y la máquina comienza a funcionar en alta velocidad, para detener; deje de apretar el botón .
NOTA: No mezclar más de tres minutos. Este es el tiempo máximo de funcionamiento del motor.

Sopa crema
1. En modo de espera, presionar le botón , se oirá un pitido y la máquina comenzará a funcionar, primero calentará durante 25 minutos, luego funcionará a una alta velocidad durante 60 segundos, sonara el pitido 5 veces y luego el botón de se apagará y la máquina comienza a mantener el calor durante 40 minutos (70° -80°), se pondrá en modo espera automáticamente después de que la función, Mantener caliente, termine.
2. Presinar el botón cuando la máquina de sopa este funcionando, sonará el pitido y la función se cancelará, el botón de se apagará, el botón de encendido se tornará naranja y se pondrá en modo de espera.

Sopa con trozos
1. En modo de espera, presionar el botón de , Sonará un pitido y comenzará a funcionar por 35 minutos, a continuación, mezcla los alimentos muy lentamente durante 13 segundos, el pitido sonará 5 veces y el botón , se apagará, la máquina comienza a mantener el calor durante 40 minutos (70° -80°), se pondrá en modo espera automáticamente después de que la función, Mantener caliente, termine.
2. Presionar el botón de cuando la máquina de sopa este funcionando, sonará un pitido y dejará de funcionar, el botón se apagará, el botón de encendido se tornará naranja y se pondrá en modo de espera.

Salsa
1. Con la máquina en modo de espera, presionar el botón el timbre suena y la máquina comienza a procesar y a calentar al mismo tiempo:
Calentamiento: Inicia un ciclo que se repite 6 veces durante todo el programa, en el cual calienta durante 3 minutos y hace una pausa de 2 minutos.
Procesado: En esta etapa los alimentas son procesados a alta velocidad durante 60 segundos y añade una pausa de otros 60 segundos.
Al terminar la etapa anterior, se inicia un ciclo que dura 30 minutos en la cual la máquina procesa los alimentos por 10 segundos y hace una pausa de otros 50 segundos.
Al terminar, suena un pitido y el botón de se apaga, el botón de encendido se tornará naranja y se pondrá en modo de espera.
2. Presionar el botón cuando la máquina de sopa esté funcionando, sonará un pitido y dejará de funcionar, el botón se apagará, el botón de encendido se tornará naranja y se pondrá en modo de espera.

Hervir
1 En modo de espera, presionar el botón de , el timbre suena y la máquina comienza a funcionar, calienta por 18 minutos hasta que el agua hierva, entonces el botón de se apaga, el botón de encendido se torna blanco y mantendrá caliente por 40 minutos (70°C-80°C),se pondrá en modo espera automáticamente después de que se termine la función Mantener caliente.
Presione el botón cuando la máquina de sopa este funcionando, sonará un pitido y dejará de funcionar, el boton se apagará, se tornará naranja y se pondrá en modo de espera.

Advertencia: Al cocinar o mezclar líquidos calientes, asegúrese que tanto la tapa de la jarra cómo la taza medidora se encuentren correctamente ubicados en su lugar, para prevenir salpicaduras de líquidos calientes y/o quemaduras.
NOTA: Al pulsar cualquiera de los botones estará acompañado por un sonido audible.

NOTA: Para los programas de preparación de sopas (Sopa crema y Sopa con trozos), se recomienda no superar los 1400 ml de nivel de líquido.

TABLA DE TIEMPOS

Icono	Programa	Tiempo Total (Min)	Mantener Caliente (Min)
	Smoothie	2'	-
	Procesar	2'	-
	Picar hielo	1'	-
	Pulsador	3' máx.	-
	Sopa crema	26'	40'
	Sopa con trozos	35'.13"	40'
	Salsa	60'	-
	Hervir	15'	40'

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Antes del primer uso y despues de utilizar cada vez, lave todas las piezas por separado
3. Verifique las partes antes de ensamblarlas. Si alguna de sus partes está dañada o rota, NO UTILCE EL APARATO.
4. PRECAUCIÓN: Los bordes de la jarra son filosos, por favor manipule con cuidado.
5. Limpie la base del motor con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo y seque bien. No utilice abrasivos
6. No sumerja el motor en agua o líquido, ni lo coloque en el lavavajillas
7. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas antes de guardarlas.
8. Nunca enrolle el cable alrededor del exterior de la máquina de sopa.
9. Nunca sumerja el enchufe o el cable en agua o cualquier otro líquido.
10. Nunca sumerja la jarra en agua directamente después de estar caliente, deje que se enfríe primero.
11. La jarra y demás piezas sin partes eléctricas, son aptas para ser lavadas en lavavajillas
12. Asegurese que la jarra este totalmente seca antes del uso

ESPECIFICACIONES

Modelo: SO2010E / SO2011E
Características eléctricas: 220-240V~ 50Hz (Motor: 400W / Calefactor: 800W) Clase I
Dimensiones: (Al x An x Prof) 384 x 176 x 238 mm
Peso: 2,9 Kg.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



"Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana"

Servicios Técnicos Autorizados de Capital Federal, Gran Buenos Aires y del interior del país

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Balvanera (Once)	4372-6297	HT.Electrónica (Once)	Tucumán 2063
Capital Federal	Balvanera (Once)	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973
Capital Federal	Caballito	4903-8983 /6854	Electrotel " Suc. Caballito "	J.M.Moreno 287
Capital Federal	Coglhan	0810-8887205	Epromac SRL	Av, Congreso 5092
Capital Federal	Colegiales	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551
Capital Federal	Congreso	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973
Capital Federal	Flores	4619-1631	GMS Electrónica	Av. J B Alberdi 3425
Capital Federal	Floresta	4619-1631	GMS Electrónica	Av. J B Alberdi 3425
Capital Federal	Liniers	4641-3120 / 4350	Liniers Service	Carhue 201
Capital Federal	Nuñez	0810-8887205	Epromac SRL	Av, Congreso 5092
Capital Federal	Palermo	4832-6075	CIRVE	J.L. Borges 2290
Capital Federal	P Chacabuco	4924-0320	Service Park	Av,Vernet 373
Capital Federal	P Patricios	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973
Capital Federal	Saavedra	0810-8887205	Epromac SRL	Av, Congreso 5092
Capital Federal	San Cristobal	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973
Capital Federal	San Telmo	4361-0538 / 0388	Centro Técnico	Perú 1223
Capital Federal	Villa Devoto	4568-8800	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691
Capital Federal	Villa Urquiza	0810-8887205	Epromac SRL	Av, Congreso 5092
Capital Federal	Villa Pueyrredón	0810-8887205	Epromac SRL	Av, Congreso 5092
Gran Bs As	9 de Abril	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Adrogue	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran Bs As	Adrogue	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Alejandro Korn	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Avellaneda	4265-2001	M Electronic Service	Av.Gral.Guemes 864
Gran Bs As	Beccar	4732-3557	SES Beccar	Av. Centenario 2436
Gran Bs As	Bella Vista	4666-0817	Fast Electronica	Av. Mattaldi 1149
Gran Bs As	Benavidez	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran Bs As	Benavidez	4745-6730	S Técnico San Fernando	Av, P Perón 435
Gran Bs As	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	Av. Mitre 2748
Gran Bs As	Bernal	4252-5858	Electrónica Bernal	San Martín 432 Local 1 y 2
Gran Bs As	Boulogne	4710-1141	Electrónica Leader	B de Irigoyen 727
Gran Bs As	Burzaco	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran Bs As	Burzaco	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Carupá	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran Bs As	Ciudadela	4658-4090	Setinel S Téc Haedo	Av, Pte, Peron 679
Gran Bs As	Clápyole	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Delta	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran Bs As	Dornselaar	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Don Torcuato	4745-6730	S Téc San Fernando	Av, Pte Perón 435
Gran Bs As	Don Torcuato	4741-8239	GRD Electrónica	Buschiazzo 1514
Gran Bs As	El Jagüel	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Escobar	0348-4421290	Tecnoserv Electrónica	Don Bosco 745
Gran Bs As	Ezeiza	4295-5544	Setinel S Téc Ezeiza	Paso de la Patria 601
Gran Bs As	Florencio Varela	0810-9993298	Full Service	Belgrano 690
Gran Bs As	Glew	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Gral Pacheco	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran Bs As	Gral Pacheco	4745-6730	S Técnico San Fernando	Av, Pte Perón 435
Gran Bs As	Grand Bourg	02320-439756	Lab Electrónico Spica	Av. El Callao 122
Gran Bs As	Guernica	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Haedo	4658-4090	Setinel S Téc Haedo	Av, Pte, Peron 679
Gran Bs As	Hurlingham	4450-5447	Electrónica Tesei	Av, Pedro Diaz 1001
Gran Bs As	Isidro Casanova	4669-5169	Gramar Electrónica	Jean Jaures 6084
Gran Bs As	Ituzaingo	4661-3218	AUDIOCEP	Los Pozos 98
Gran Bs As	José C. Paz	02320-426389	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Bs As	José Ingenieros	4658-4090	Setinel S Téc Haedo	Av, Pte, Peron 679
Gran Bs As	José León Suarez	4720-9358	Edelectrónica	Av.Marquez 3204
Gran Bs As	José León Suarez	4710-1141	Electrónica Leader	B de Irigoyen 727
Gran Bs As	José Mármol	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Laferrere	4457-2534	Servitel	Av. Luro 5706
Gran Bs As	Llavallol	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Llavallol	4298-9789	Telesound	Av. Gral Frías 2998
Gran Bs As	Lomas de Zamora	4244-0287	Electrotel	Italia 78
Gran Bs As	Lomas de Zamora	4292-1488	Serinel	H.Irigoyen 8201
Gran Bs As	Lomas de Zamora	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran Bs As	Lomas del Mirador	4699-4314	Norale Service	Alfredo Palacios 2957
Gran Bs As	Longchamps	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	M Argentinas	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Marmol	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran Bs As	Merlo	0220-4859597	EL Taller	Juncal 297
Gran Bs As	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Av, Ricardo Balbin 813
Gran Bs As	Merlo	0220-4827094	Repuestodos	Hipolito Yrigoyen 1247
Gran Bs As	Ministro Rivadavia	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Monte Grande	4295-5544	Setinel S Téc Ezeiza	Paso de la Patria 601
Gran Bs As	Monte Grande	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Moreno	0237-4664790	Oestelab Electrónica	Intendente Asseff 85
Gran Bs As	Morón	4628-6425	Electro Hogar (Morón)	Mendoza 23
Gran Bs As	Morón	4629-4565	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
Gran Bs As	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
Gran Bs As	Munro	4756-0234	Electrónica DJT	Gobernador Ugarte 3844
Gran Bs As	Olivos	4799-1398	Electrotel (Olivos)	D Faustino Sarmiento 3562
Gran Bs As	Palomar	4658-4090	Setinel S Téc Haedo	Av, Pte, Peron 679
Gran Bs As	Paso del Rey	0237-4660116	ADR Componentes	Padre Varvello 80
Gran Bs As	Pilar	0230-4430443	GB Electronica SRL	Rivadavia 998
Gran Bs As	Quilmes	4252-5858	Electrónica Bernal	San Martín 432
Gran Bs As	Quilmes	4256-9359	Electrónica Francia	Av, Mitre 2748
Gran Bs As	Rafael Calzada	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Ramos Mejia	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
Gran Bs As	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Av de Mayo 939
Gran Bs As	San A de Padua	0220-4831528	Enatronic	33 Orientales 598
Gran Bs As	San Fernando	4745-9834	C.R.L. Servicios	Presidente Perón 2102
Gran Bs As	San Fernando	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Gran Bs As	San Fernando	4745-6730	S Técnico San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran Bs As	S Francisco Solano	4213-0902/1554	Fast Service	Calle 847 N°2757
Gran Bs As	San Isidro	4710-1141	Electrónica Leader	B de Irigoyen 727
Gran Bs As	San Isidro	4747-4040	MC Zona Norte SRL	Av Centenario 1225
Gran Bs As	San Isidro	4747-2285	Yoke Service	Martin y Omar 22
Gran Bs As	San Justo	4651-4230	Audite!	Dr. A. Illia 2323
Gran Bs As	San Justo	4484-1108	Central Service	Av. Santamaría 2789
Gran Bs As	San Miguel	4667-4438	Skynet Reparaciones	Belgrano 910
Gran Bs As	San Miguel	4664-1873	Electronica Dani	Concejal Tribuleto 583
Gran Bs As	San Vicente	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Temperley	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran Bs As	Temperley	4298-9789	Telesound	Av. Gral Frías 2998
Gran Bs As	Tigre	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran Bs As	Turdera	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198
Gran Bs As	Turdera	4298-9789	Telesound	Av, Gral Frías 2998
Gran Bs As	Victoria	4745-6730	S Técnico San Fernando	Av, Presidente Perón 435
Gran Bs As	Villa Adelina	4710-1141	Electrónica Leader	B de Irigoyen 727
Gran Bs As	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3064
Gran Bs As	Villa Martelli	4709-4066 / 1863	Garbo Gas	Laprida 4113
Gran Bs As	Villa Tesei	4450-5447	Electrónica Tesei	Av, Pedro Diaz 1001
Gran Bs As	Virreyes	4745-9834	C.R.L. Servicios	Pte Perón 2102
Gran Bs As	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-523756	MC Electrónica	Salta 1861
Buenos Aires	A Gonzales Chaves	02983-481475	BRElectrónica	America 970
Buenos Aires	A Gonzales Chaves	02983-15547658	Electrónica Tho-Tob	Rivadavia 535
Buenos Aires	Arrecifes	02478-453610	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
Buenos Aires	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
Buenos Aires	Berisso	0221-4614984	Electronica Bander	Calle 158 N° 1071
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4546146	Fase Service	9 de Julio 115
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4545460	Tecniservis Bahía	Angel Brunel 877
Buenos Aires	Baradero	03329-480792	Casa Gomez	Aráoz 1252
Buenos Aires	Barrio Maritimo	02229-454387	Electrónica Gutierrez	Calle 413 Nro. 131
Buenos Aires	Bolivar	02314-420715	Total Audio	Barrio Bco Provincia Nro. 21
Buenos Aires	Bolivar	02314-428353	Zaccardi Felix	Guemes 292
Buenos Aires	Bosques	15-57372123	Visión 13	Av. Luján Nro. 1166
Buenos Aires	Bragado	02342-15457388	SU Electrónica	Moroni 114
Buenos Aires	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Av, Ricardo Balbín 1068
Buenos Aires	Campana	03489-402830	Emisor Electrónica	Becerra 746
Buenos Aires	Campana	15-22252823	Serviseek	Güemes 932
Buenos Aires	Carlos Casares	02395-1540213	Electro R Carlos Casares	Av, Maya 91
Buenos Aires	C Agricola El Pato	02229-454387	Electrónica Gutierrez	Calle 413 Nro. 131
Buenos Aires	Cnel Dorrego	02932-15638477	S Integral Refrigeración	San Martín 601
Buenos Aires	Cnel Pringles	02922-462245	Serv. Pringles	San Martín 780
Buenos Aires	Cnel Suarez	02926-424030	Refrigeración Polar	Lamadrid 1946
Buenos Aires	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av, Garay 211
Buenos Aires	Chascomus	02241-425974	Cuci Gustavo Jose	Machado 60
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-423998	Lab. S.T.	Brandsen 98
Buenos Aires	Delagarma	02983-481475	BRElectrónica	America 970
Buenos Aires	Gral. Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
Buenos Aires	J Maria Gutierrez	02229-454387	Electrónica Gutierrez	Calle 413 Nro. 131
Buenos Aires	Junin	0236-4430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
Buenos Aires	La Plata	0221-4520180	Highvision Service	Calle 60 N° 1033
Buenos Aires	Las Heras	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Lincoln	02355-15473755	Electrónica GB	Massey 413
Buenos Aires	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
Buenos Aires	Los Toldos	02358-442550	Bonamino Electrónica	Urquiza 1098
Buenos Aires	Luján	02323-426807	Electrónica Bruera	Lavalle 587
Buenos Aires	Luján	02323-438931	Electro Hogar (Luján)	25 de Mayo 280
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-605432	Mix Electrónica	Av. Libertador 1124
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica S.R.	Jorge Newbery 1434
Buenos Aires	Mar del Plata	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service S.A.	Olazabal 2249
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4754075	Electrón	San Martín 3486
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4762244	Nova Service	Dorrego 1721
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4940723	Toshimar	Bolivar 3056
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Heredia 3556
Buenos Aires	Miramar	02291- 423977	Cool System Electronics	Calle 34 N° 1154
Buenos Aires	Navarro	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745
Buenos Aires	Necochea	02262-427141	Frechero Service	calle 52 n° 3825
Buenos Aires	Olavarria	02284-423818	Casa Xulux	Sargento Cabral 3258
Buenos Aires	Olavarria	02284-426484	Radio Orlando	9 de Julio 2657
Buenos Aires	Olavarria	02284-426807	SC TV	Hornos 3003
Buenos Aires	Pehuajó	02396-473849	Tecnovisión	Godoy 545
Buenos Aires	Pellegrini	02392-15489258	Electrónica Integral	Pueyrredón 356
Buenos Aires	Pergamino	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Pinamar	02254-481888	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
Buenos Aires	Punta Alta	02932-431980	Electrónica Sur	Humberto 646
Buenos Aires	Ramallo	03407-422658	Martín Electrónica	Av. Savio 818
Buenos Aires	S Andres de Giles	02325-443350	Electronica Multiserfal	Belgrano 157
Buenos Aires	S Andres de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
Buenos Aires	S Antonio de Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4432670	Electrónica Petrocelí	Garibaldi 672
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4437496	Lerz Electrónica	Pellegrini 267 local 22
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4428955	SODO SRL	Av.Luis Viale 362
Buenos Aires	San Pedro	03329-425523	Electrónica Merisale	Mitre 1699
Buenos Aires	Santa Teresita	02246-520932	Tauro Electrónica S.R.	Avenida 41 Nro. 701
Buenos Aires	Sourigues	02229-454387	Electrónica Gutierrez	Calle 413 Nro. 131

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Buenos Aires	Trenque Lauquén	02392-418480	Electrónica Moras.	Derqui 148
Buenos Aires	Trenque Lauquén	02392-432794	Tecnovideo	Mitre 731
Buenos Aires	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
Buenos Aires	Tandil	02293-420529	Yaral Televisión	Alem 846
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-429645	Centro de Reparaciones	Bolivar 230
Buenos Aires	Tres Lomas	02394-420055	Electrónica Integral	9 de Julio 451
Buenos Aires	Zárate	03487-433710	Electrónica Independencia	Independencia 880
Buenos Aires	Zárate	03487-432442	Grupo Técnico	Félix Pagola 401
Catamarca	Catamarca	0383-4451498	Omicron SRL	San Martin 225
Catamarca	Catamarca	0383-4746588	Tecno Electrón	Av. Güemes 173
Córdoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	Martín García 944
Córdoba	Córdoba	0351-4807570	Electrónica Rodeiro	Santa Rosa 2420
Córdoba	Córdoba	0351-4255999	Electrotel	Av. Pueyrredon 1083
Córdoba	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
Córdoba	Córdoba	0351-4252642	Microcor - S Técnico	Igualdad Nro. 9 - Local 3
Córdoba	Córdoba	0351-5989900	ServihomeColon	Av. Colon 2578
Córdoba	Córdoba	0351-4714930	Terra Electrónica	Av. Juan B. Justo 3112
Córdoba	Córdoba	0351- 4761382	Fase Electrónica	Fray Luis Beltran 2629
Córdoba	Colonia Caroya	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martin 42
Córdoba	Cosquin	03541-450552	Crisceger Electrónica	Tucuman 1219
Córdoba	Cruz del Eje	03549-15438206	Frío Todo	Pellegrini 2210
Córdoba	Dean Funes	03521-420713	Ingetronic	Independencia 51
Córdoba	Laborde	03534-15511358	Centralservice	Sarmiento 969
Córdoba	Laboulaye	03385-421219	AC Electrónica	Sarmiento 174
Córdoba	Laboulaye	03385-427866	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
Córdoba	La Cumbresita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
Córdoba	Las Varillas	03533-421151	Gerardo Luis Romero	Dean Funes 181
Córdoba	Los Surgentes	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137
Córdoba	Marcos Juarez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1217
Córdoba	Morteros	03562-423314	Colohogar	Bv. 9 de Julio 1526
Córdoba	Rio Ceballos	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217
Córdoba	Rio Tercero	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral, Savio 18
Córdoba	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4623003	Electronica Capaldi	Paunero 832
Córdoba	Salsipuedes	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217
Córdoba	San Francisco	03564-435499	Electrónica Nivoli Service	Gral Paz 123
Córdoba	San Francisco	03564-438436	Ochoa Jorge	Alberdi 61
Córdoba	S Rosa de Calamuchita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	S Rosa de Calamuchita	03546-464300	VGB Informática	Av. Las Magnolias 83
Córdoba	Villa Carlos Paz	03541-15676762	LMS Reparaciones	Urquiza 389 Esq. Solis
Córdoba	Villa Gral. Belgrano	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
Córdoba	Villa Gral, Belgrano	03546-464300	VGB Informática	Av. Las Magnolias 83
Córdoba	Villa María	0353-154249753	Vanguard S Electrónicos	San Martin 522
Corrientes	Corrientes	03794-431320	Electrónica del Litoral	España 770
Corrientes	Corrientes	03794-430719	Nordeste Electrónica	Plácido Martinez 1402
Corrientes	Esquina	03777-15329804	Electrónica Burne	Constitución 427
Corrientes	Goya	03777-432402	Electrónica San José	Jose Gomes 1129
Corrientes	Paso de los Libres	03772-15414355	Electronagy	pasaje Libreño 1479
Corrientes	Paso de los Libres	03772-15635177	Di Tony Elect e Informática	Yatay 2054
Corrientes	Santo Tomé	03756-15415387	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Chaco	Las Breñas	03731-462448	Refrigeraciones Richard	Barrio San José Mz. 9 PC 30
Chaco	Resistencia	03624-431925	DHCP Sistemas	Liniers 446
Chaco	Resistencia	03624-424257	Electronica Carlos	Avda. Sarmiento 1285
Chaco	Roque S. Peña	0364-154408209	Electrónica Clemente	Mauricio Jajan 655
Chaco	Villa Angela	03735-422885	Refrigeración Fuchs	Bartolomé Mitre 36
Chubut	C Rivadavia	0297-4474010	Televic	Alem 145
Chubut	Puerto Madryn	02804-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
Chubut	Rawson	02804-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253
Chubut	Trelew	02804-427935	Wimer	Ameghino 749
Chubut	Trelew	02804-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Entre Rios	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
Entre Rios	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
Entre Rios	Concordia	0345-4214487	Service System	Montevideo 13
Entre Rios	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
Entre Rios	Crespo	0343-154050110	Megaingenieria	Dr. Salomón Ruda 710
Entre Rios	Gualeguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
Entre Rios	Gualeguay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
Entre Rios	Gualeguaychu	03446-426380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
Entre Rios	Parana	0343-4317464	Centro Electrotécnico	España y Concordia
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Rios	Parana	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios	Parana	0343-4313056	Láser Electrónica	Pascual Palma 382
Entre Rios	San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992
Entre Rios	Viale	0343-154059997	Heintz Cristian Alberto	Jujuy 344
Entre Rios	Victoria	03436-427474	M y D Electrónica	136 Viviendas
Formosa	Formosa	0370-154541992	C.J.R.E.	Juan Jose Silva N° 491
Formosa	Formosa	03704-430805	Electrónica Thompson	T. Gonzalez 1064
Jujuy	Caimancito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Fraile	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	S.Salvador de Jujuy	0388-4256125	Tecnotronic	El Rastreador 190
Jujuy	S.Salvador de Jujuy	0388-4222526	Tedemaz Electrónica	San Martin 1084
Jujuy	S.Salvador de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrigeración	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Perico	03888-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zegada 46
Jujuy	S Pedro de Jujuy	03888-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico	02302-426241	Electronica LP	Calle 25 N° 1935
La Pampa	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
La Pampa	Santa Rosa	02954-563665	Audiovisión S Téc Elect	Zorzal 5531

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
La Pampa	Santa Rosa	02954-424377	MCM	1ro. De Mayo 1258
La Rioja	Chilecito	03825-425313	Electroservicasas	Julian Amatte75
La Rioja	La Rioja	0380-4421048	Electrónica Doble G	Pedro Fonteñez 178
La Rioja	La Rioja	0380-4490814	Evolution Pc	Gillermo Iribarren 1064
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4284700	Servicios Calvo	Pergamino 702
Mendoza	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
Mendoza	Mendoza	0261-4255454	Anibal Astesiano	Suipacha 550
Mendoza	Mendoza	0261-4231270	O`Donell Concept Service	San Juán 777
Mendoza	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
Mendoza	Mendoza	0261-4299974 /4294226	Delta Electrónica	Montecaseros 2043
Mendoza	San Rafael	0260-4447655	Servetel Electrónica	Coronel Campos 590
Mendoza	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	037751-423275	Electrónica Ryser	Carlos María de Alvear 638
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
Misiones	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertad 593
Misiones	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Misiones	Obera	03755-428424	ACME Reparaciones	Ramallo 884
Misiones	Obera	03755-424879	Serintel	G. RUFF 805 y Gral. Villegas
Misiones	Posadas	03764-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Misiones	Posadas	03764-440076	Integral Reparaciones	Av. Santa Catalina 3963
Misiones	Puerto Iguazú	03757-425576	Climarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alto Browm 75
Neuquén	Neuquén	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
Neuquén	Neuquén	0299-4782300	Electro Power	Kennedy 70
Neuquén	Neuquén	0299 - 4431489	Gatti Electrónica	Julio A Roca 1124
Neuquén	Neuquén	0299-4470345	Los Hermanos	El Chocon 969
Neuquén	S M de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Perito Moreno 795
Neuquén	S M de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	V La Angostura	0294-4495179	Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331
Rio Negro	Bariloche	0294-4456459	CD Electrónica	Bartolome Mitre 1396
Rio Negro	Cipolletti	0299-4782300	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	General Roca	02984-433178	Centro Integ de Electrónica	Brasil 1010
Rio Negro	General Roca	02984-427200	STA Servicios Electrónicos	San Juan 1674
Salta	Salta	0387-4317874	Amec SH Elect Center	Gral Alvarado 920
Salta	Salta	0387-4310746	Tekno Service	Lerma 489
Salta	Tartagal	03873-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
San Juan	Rawson	0264-4287383	Electrónica Centro	Ingeniero Krause N° 4455
San Juan	San Juan	0264-4211531	Electrónica Centro	Salta (Sur) N° 527
San Juan	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	Av. Córdoba 848
San Juan	San Juan	0264 - 4216503	M y Pservicios	Faucho 10
San Luis	Merlo	02656-476466	Electrofac	Los Almendros 255
San Luis	Merlo	02656-474206	Tecdabal	Coronel Mercau 971
San Luis	San Luis	02664-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
San Luis	San Luis	02664-351369	Electrónica Nico	Av. España 831
San Luis	V. Mercedes	02657-422980	Electrovisión (San Luis)	Pringles 379
San Luis	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	Europa 472
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-15353832	S Técnico Los inmigrantes	Reconquista 180
Santa Cruz	Las Heras	0297-154365683	Alfa servicios Generales	San Martin 1029
Santa Fe	Armstrong	03471-490360	Centro Electrónica	Fischer 330
Santa Fe	Cap. Bermudez	0341-4916332	Laboratorio de Video	San Lorenzo 2971
Santa Fe	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña Electrónica	San Martin 2420
Santa Fe	Las Toscas	03482-492377	Electrónica Cussit	Calle 15 Nro. 446
Santa Fe	Maciel	03476-471560	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Rafaela	03492-426208	2D Electromecánica	Ayacucho 454
Santa Fe	Rafaela	03492-422292	Franceconi Electrónica	Bv. Roca 475
Santa Fe	Rafaela	03492-420094	Mundo Eléctrico	E. Salva 548
Santa Fe	Reconquista	03482-429398	Electrónica Cargneluti	Amenabar 1364
Santa Fe	Reconquista	03482-424493	STécnico Reconquista	San Martin 1520
Santa Fe	Rosario	0341-4340380	Electrónica Total	Pte. Perón 6001
Santa Fe	Rosario	0341-421-7700/7222	Electrotel	Italia 1320
Santa Fe	Rosario	0341-4302811	SEI Electrónica	Av. Francia 1380
Santa Fe	Rosario	0341-4260769	Simatic	Paraguay 1374
Santa Fe	Rosario	0341-2432632	Simatic Pichincha	Rodriguez 302
Santa Fe	Rufino	03382-15469985	Electrónica Pixel	Colón 490
Santa Fe	San Lorenzo	03476-424456	E Centro (San Lorenzo)	Av. San Martin 1465
Santa Fe	Santa Fe	0342-4527287	Electrónica Siglo XXI	Av. Aristóbulo del Valle 4554
Santa Fe	Santa Fe	0342-4603248	Electro TV	Talcahuano 7301
Santa Fe	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
Santa Fe	Santa Fe	0342-4891088	Santa Fé Electrónica	Blas Parera 9282
Santa Fe	Santa Fe	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviría 5321
Santa Fe	Santo Tomé	0342-4751528	Electrónica Siglo XXI	Faucho 2201
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-463587	Aconcagua Electrónica	Mitre 501
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martin 1060
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar S.H.	H.Irigoyen 1512
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
Santa Fe	Villa Constitución	03400-439351	Frispeed	Urquiza 898 - Esq. Salta
Stgo del Estero	Quimili	03843-422598	Emacomunicaciones	Belgrano 320
Stgo del Estero	Stgo del Estero	0385-4213872	Ing Raúl Barchini	Rivadavia 833
Stgo del Estero	Stgo del Estero	0385-4390896	Electrovision	Luis Pintos 25 B. Autonomía
Stgo del Estero	Stgo del Estero	0385-4228797	Electromega	Av. Colón Norte 322
Tucumán	Concepción	03865-423336	E Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucumán	S Miguel de Tucumán	0381-4306330	Electrónica Rojas	Jose Colombres 156,
Tucumán	S Miguel de Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1350
Tucumán	S Miguel de Tucumán	0381-4330128	Mundo Electrónico.com	Av. Belgrano 1798
Tucumán	S Miguel de Tucumán	0381-4331776	Service Chiclana	Av. Colón 278
Tucumán	S Miguel de Tucumán	0381-4213029	Service RDM	Marco Avellaneda 129

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso

CERTIFICADO DE GARANTIA

Electronic System *garantiza este producto de uso doméstico, por el término de (12) meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionando. Esta garantía cubre todo defecto que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.*

Electronic System *asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes. Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.*

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.

b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de Instrucciones.

c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado de la Firma.

d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y/o faltare la fecha de compra.

e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.

f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.

g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.

h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

Quedan excluidos de la presente garantía todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación. Indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo sera reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso al servicio técnico, de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que ***Electronic System*** *o alguno de los Servicios Técnicos Autorizados determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo regirán de acuerdo a lo que disponen las leyes 24.240 y 24.999.*

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo. ***Electronic System*** *no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.*

Importa, Distribuye y Garantiza

Electronic System

Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina

www.atma.com.ar

HECHO EN CHINA

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha de compra: / /

Factura Nº.....

Nombre del

comprador:.....

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA